

Corsair Padlock 3



Festlegen eines Benutzer-PIN

1. Drücken Sie die KEY-Taste, um das Laufwerk zu aktivieren. Die rote LED leuchtet zuerst und dann leuchtet die grüne LED. Das Laufwerk ist entsperrt.
2. Drücken Sie die KEY-Taste zweimal, um einen neuen Benutzer-PIN einzugeben.
3. Geben Sie einen neuen Benutzer-PIN ein. Es muss zwischen 4 und 7 Ziffern lang sein.
4. Drücken Sie die KEY-Taste zweimal, um die Eingabe des neuen Passworts zu beenden.
5. Geben Sie den neuen Benutzer-PIN erneut ein.
6. Drücken Sie die KEY-Taste zweimal, um die Bestätigung des neuen Benutzer-PIN zu beenden.

Die rote LED leuchtet, während der Benutzer-PIN gespeichert wird. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet die grüne LED.

Entsperren mit einer Benutzer-PIN

Sobald der Benutzer-PIN eingegeben wurde, werden alle auf dem Flash Padlock 3 gespeicherten Dateien angezeigt. Um auf Ihrem Flash Padlock 3 zu lesen oder zu schreiben, müssen Sie das Laufwerk zuerst mit Ihrer Benutzer-PIN entsperren.

1. Drücken Sie kurz die KEY-Taste. - Rote LED blinkt.
2. Geben Sie Ihre Benutzer-PIN mit den PIN-Tasten ein.
3. Drücken Sie kurz die KEY-Taste.
4. Schließen Sie das Laufwerk an einen USB-Anschluss an, während die grüne LED blinkt.

Sperren des Flash PADLOCK 3

1. Verwenden Sie die Betriebssystemfunktion, um das Laufwerk auszuwerfen.
2. Die LEDs erlöschen.
3. Entfernen Sie Ihr Flash Padlock 3 vom USB-Anschluss.

Benutzer-PIN vergessen?

(Keine Administrator-PIN festgelegt oder Administrator-PIN festgelegt, aber vergessen) Wenn Sie Ihre Benutzer-PIN verlieren, müssen Sie das Flash Padlock 3 zurücksetzen, jedoch werden alle Daten auf dem Laufwerk vollständig gelöscht. Wenn Sie eine Admin-PIN haben, fahren Sie anschließend mit dem folgenden Abschnitt fort, um die Verwendung Ihres Laufwerks wiederherzustellen ohne Ihre

gespeicherten Daten zu löschen. Dieser Vorgang wird auch als Werksreset bezeichnet.

1. Halten Sie die 7-Taste gedrückt. Drücken Sie kurz die KEY-Taste. Taste 7 loslassen. Die rote und grüne LED blinken abwechselnd.
2. Geben Sie 9-1-1 ein.
3. Halten Sie die 7-Taste gedrückt. Drücken Sie kurz die KEY-Taste. Taste 7 loslassen. Rote und grüne LEDs leuchten und leuchten für

ein paar Sekunden, während das Laufwerk gelöscht wird.

From:

<https://wiki.lug-wr.de/wiki/> - **Wiki der Linux User Group Wernigerode**

Permanent link:

<https://wiki.lug-wr.de/wiki/doku.php?id=public:hw:padlock3:start>

Last update: **2020/01/19 00:48**

